



## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL  
-SUJETO A CAMBIOS O DESVIACIONES

### Instrucciones para la aplicación de Insitu<sup>®</sup> ES<sup>2</sup> & ElectroFin<sup>®</sup> E-Coat Spray Performance Repair Aerosol<sup>™</sup> (PRA)



#### PRODUCTOS PARA APLICAR

- Las reparaciones de ElectroFin<sup>®</sup> E-coat requieren ElectroFin<sup>®</sup> E-coat Black Performance Repair Aerosol<sup>™</sup> (IEABA-031)
- Las reparaciones de Insitu<sup>®</sup> ES2 requieren Insitu<sup>®</sup> ES2 Performance Repair Aerosol<sup>™</sup> (IEA-AA-019)

#### PRECAUCIÓN

Deberá usar guantes de plástico, gafas protectoras, y máscara respiratoria cuando trabaje con revestimientos y pinturas que contengan Acetona.

#### INSTRUCCIONES PARA SU APLICACIÓN

1. Remueva todo revestimiento suelto, quemado o dañado con una pieza de Scotchbrite<sup>™</sup> (estropajo), o un paño de esmeril, o un cepillo metálico.
2. Limpie el área afectada usando Acetona con un paño. Al igual que con cualquier químico, para seguir los procedimientos adecuadamente y de una manera segura, refiérase a las Hojas de Instrucciones de Seguridad (HIS) para el uso de materiales.
3. Cubra o enmascare las áreas adyacentes para protegerlas de rociado excesivo.
4. Agite la lata hasta que la bolita haga ruido y luego continúe agitándola por un minuto más.
5. Remueva la tapa que cubre la lata.
6. Aplique con trazos cortos y superpuestos a una distancia de 2 a 4 pulgadas, lo necesario para cubrir el área afectada. Aplique la capa lentamente hasta que se asemeje al color existente. Al igual que con cualquier químico, siga las instrucciones de seguridad del manual del fabricante.
7. Espere 30 segundos entre aplicaciones de capas si más de una capa es necesaria.
8. Remueva el material de protección teniendo cuidado de no dañar el área recién reparada.
9. Espere a que el revestimiento se haya curado (30 minutos) antes de poner en servicio



ESCANEAR ACÁ  
PARA COMPRAR  
DEL ALMACÉN  
DE MODINE